

PFLEGEANWEISUNG

EDELHOLZ WANDVERKLEIDUNG FÜR INNENRAUM

EDELHOLZ PFLEGEANWEISUNG

ALLGEMEINER HINWEIS

Die mit OLI-NATURA Ölen behandelte Wandverkleidung bewahrt die Wärme und den natürlichen Charakter des Holzes. Diese Öle schenken der Holzoberfläche ganz besondere Schönheit und erhöhen ihre Beständigkeit gegen Schmutz und Nässe. Die EDELHOLZ Wandverkleidungen haben offene Poren, damit das Holz weiter atmen kann. Unsere Produkte beeinflussen das Raumklima sehr positiv.

Da Holz ein natürliches Material ist, passt es sich ständig an die Luftfeuchtigkeitsbedingungen des Raumes an. In der Heizperiode ist das Raumklima trocken, darauf reagiert auch das Holz, und gibt Feuchtigkeit an den Raum ab. Es kann deshalb zu Fugenbildungen in der Wandverkleidung kommen, und im Fall einer langen Heizperiode kann dieses Phänomen zunehmen, wobei größere Lücken zwischen den Wandverkleidungsdielen auftreten. Am Ende des Sommers sind die Fugen normalerweise kleiner oder vollständig geschlossen und verschwinden. Fugenbildung kann einigermaßen vorbeugt werden, wenn Sie Wasserverdunster an die Heizkörper hängen oder grüne Pflanzen in ausreichender Menge im Raum halten.

- Im Allgemeinen sollte die Raumtemperatur zwischen 20–22 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40–60% gehalten werden, um signifikante Änderungen der Holzgröße zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Metallbürste oder Metallwäscher.
- Vermeiden Sie beim Reinigen der Wandverkleidung Haushaltsreiniger (z. B. Entfetter, Universalreiniger, Glasreiniger usw.).
- Achten Sie beim Aufwischen des Raumbodens darauf, dass der Mopp nicht mit den unteren Reihen der Wandverkleidung in Kontakt kommt, da sich sonst die Oberflächenbehandlung der Wandverkleidung verfärben und vom Reinigungswasser verschmutzen kann!
- Die trockene Reinigung der Wandverkleidung mit einem Besen mit weichen Borsten ist ein grundlegender Reinigungsprozess. Wischen Sie die Wandverkleidung bei einer Nassreinigung mit einem leicht feuchten Tuch ab.

Bitte beachten Sie, dass die Wandverkleidung wie alle Holzoberflächen natürlichen Verfärbungen ausgesetzt ist, wenn sie Sonnenlicht (UV) ausgesetzt wird. Dies ist ein natürlicher Reifungsprozess für das Holz. Unter bedeckten Oberflächen (unter Bildern, Regalen) ist die Wandverkleidung weniger Sonnenlicht ausgesetzt, so dass dieser Reifungsprozess überhaupt nicht oder in viel geringerem Maße stattfindet. In diesen Teilen kann die Wandverkleidung klar bleiben, wobei der Unterschied beim Vergleich erkennbar sein kann. Dies ist jedoch nicht Gegenstand einer Beschwerde. Dieses Problem wird nicht von der Garantie abgedeckt. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Wandverkleidung mit Schatten vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und die Wandverkleidung nicht mit verschiedenen Objekten abzudecken!