




EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

PFLEGEANWEISUNG

Kollektion EDELSTEIN

REGELMÄSSIGE REINIGUNG – SCHNELL UND EINFACH

Damit Ihr hochwertiger Parkettboden dauerhaft schön bleibt und Sie lange Freude daran haben, muss er regelmäßig und vor allem richtig gepflegt und gereinigt werden.



TÄGLICH

Am einfachsten reinigen Sie Ihren Holzboden mit einem Besen mit weichen Borsten oder einem Staubsauger.

MONATLICH

Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit EDELHOLZ Pflegelotion gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.



1. Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.



2. Gebinde von Pflegelotion vor Gebrauch leicht schütteln.



3. Einfach 100 ml Pflegelotion auf 3-5 Liter heißes Wasser (bei sehr starker Verschmutzung 200 ml Pflegelotion auf 3-5 Liter heißes Wasser) geben.



4. Wischen Sie den Boden mit einem Baumwollmopp. Verwenden Sie zum Wischen zwei Eimer, einen mit der Pflegelotion-Wischmischung und einen mit klarem Wasser. Spülen Sie den verschmutzten Moppkopf immer im Eimer mit klarem Wasser aus und tauchen Sie ihn anschließend in den Eimer mit Pflegelotion. Bei starker Verschmutzung wechseln Sie das Wischwasser mehrmals. Es ist darauf zu achten, nach der Reinigung keine Pfützen stehen lassen.



5. Zwei Stunden trocknen lassen. Nach dem Abtrocknen kann man um den Glanzgrad und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, den Boden mit einem trockenen Wischmopp (oder Poliermaschine) auspolieren.

Hinweis: Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.

Verwenden Sie für die Erstpflege und regelmäßige Auffrischung Ihres Fußbodens ausschließlich EDELHOLZ Pflegebalsam. Weitere Tipps erhalten Sie bei unseren Verkäufern.

Bitte informieren Sie sich beim Kauf immer darüber, welche Pflegeprodukte für die Pflege Ihres ausgewählten Fußbodens am besten geeignet sind.

NÜTZLICHE TIPPS



Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ausschließlich Reinigungsmittel, die für den jeweiligen Bodentyp geeignet sind und vom Hersteller empfohlen werden.



Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.



Achten Sie darauf, dass kein stehendes Wasser auf der Oberfläche bleibt.



Verwenden Sie bei der Pflege keine Stahlspäne!



Für Holzböden ist es wichtig, eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % aufrechtzuerhalten: Zimmerpflanzen und/oder Luftbefeuchter können dabei helfen, dies zu erreichen.