



EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

ANLEITUNG UND PFLEGEANWEISUNG

EDELHOLZ Massivholzmöbel

ANLEITUNG UND PFLEGEANWEISUNG

Der natürliche Charakter und die Wärme des Holzes kommen auf Massivholz Tisch und Möbel, die mit OLI-NATURA Ölen und Hartwachsen behandelt wurden, besonders gut zur Geltung. Das Wachs verleiht dem Holz eine besonders schöne und natürliche Oberfläche, und schützt sie vor eindringender Feuchtigkeit und Schmutz. Die Poren des Holzes bleiben durch das Ölen offen, das ermöglicht die Atmung des Holzes, was das Raumklima positiv beeinflusst. Damit Ihr premium Möbel lange schön bleibt und Sie über viele Jahre Freude an ihm haben, muss es regelmäßig und vor allem richtig gepflegt und gereinigt werden. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit der Oberfläche. Bitte beherzigen Sie deshalb diese Pflegeanweisung! Bei Fragen wenden Sie sich mit vollem Vertrauen bitte an Ihren Händler!

Das EDELHOLZ Team wünscht Ihnen zu ihrem Massivholz Möbel viele Freude!

1. Die EDELHOLZ Möbel sind speziell für den Innenraum konzipiert, ihre Verwendung im Freien ist nicht erlaubt. Jedes Möbel wird in unserer Manufaktur auf Kundenwunsch, individuell gefertigt. Bei der Produktion werden die Lamellen sorgfältig von Hand nach Farbe und Textur ausgewählt. Obwohl die Grundfarbe und die Struktur der ungarischen Eiche gleich sind, gibt es natürliche Unterschiede in Farbe und Textur zwischen den einzelnen Lamellen, die natürliche Eigenschaften des Holzes sind. Einzigartige Oberflächenbehandlungen wie z.B. Rauchen können die beschriebenen Farbunterschiede verstärken, sie sind deshalb aus der Erfüllung der Garantie ausgeschlossen! Diese Farbunterschiede werden mit der Zeit etwas homogenisiert, die dunklen Lamellen werden leicht heller und die hellen Lamellen dunkler. Dies ist ein natürlicher Reifungsprozess für das Holz sowie das Auftreten von leichten Rissen.
2. Da Holz ein hygroskopisches Material ist, hängt die Holzgleichsfeuchte jeweils von der Luftfeuchtigkeit und der Trockentemperatur der Raumluft ab. Die in unserer Fabrik hergestellten Tischplatten und Möbel werden mit sorgfältiger Vorbereitung bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 20 bis 25 °C klimatisiert und auf ca. 8-9% Holzfeuchte eingestellt. Unsere Tischplatten, Möbel bleiben formstabil bei dieser Holzgleichsfeuchte. Bitte beachten Sie, dass während des Gebrauchs die Luftfeuchtigkeit im Raum zwischen ca. 40 und 60% bleibt und die Temperatur zwischen ca. 20 und 25 °C liegt! Wenn das ideale Klima eingehalten wird, können doch dünne Risse in Ihrer Tisch- oder Möbelplatte auftreten, die jedoch für Holz als natürliches Material akzeptabel sind und nicht Gegenstand der Reklamation bilden. Wenn es nötig ist, im Winter, während der Heizperiode, wenn die Luftfeuchtigkeit - ohne Befeuchtung - niedriger sein kann, gleichen Sie den Mangel an Luftfeuchtigkeit durch künstliche Befeuchtung aus! In unbelüfteten Weinkellern oder bei besonders langem Regen kann es auch nötig sein, der Raumluft Feuchtigkeit zu entziehen, da die Luftfeuchtigkeit dauerhaft etwa 70-80% sein kann. Dafür empfehlen wir im Sommer die Verwendung von Luftentfeuchter! Die Nichtbeachtung dieser wichtigen Empfehlungen kann zu unerwünschten Verformungen (Schlüsselung, Verformung, Schrumpfung, Schwellung) und zum Auftreten von Rissen führen, die nicht Teil unserer Garantieverpflichtungen sind!
3. Schützen Sie das Massivholzmöbel vor direkter Sonne! Wenn die Tisch- oder Möbelplatte direktem Sonnenschein ausgesetzt ist, kann sie sich sogar in sehr kurzer Zeit erwärmen. Die Tischplatte kann eine Oberflächentemperatur von 60 °C - bis zu 70 °C erreichen, was zu einem sofortigen Feuchtigkeitsverlust der Tischplatte führen kann, also zum Auftreten von Rissen! Wenn es nötig ist, schützen Sie das Möbel mit Schatten, Fensterläden, Jalousien und Vorhängen.

gen, damit das Massivholzmöbel nicht direktem, sengendem Sonnenschein ausgesetzt ist! Stellen Sie Ihren Tisch/Möbel auch nicht in die Nähe von Kaminen oder Heizkörpern, da das Holz durch die extreme Wärmestrahlung weiter trocknen, sich verziehen und rissig werden kann. Diese unerwünschten Änderungen oder Verformungen sind aus der Garantie ausgeschlossen!

4. Das von Ihnen bestellte EDELHOLZ-Möbel wird von Fa. EDELHOLZ zu Ihnen nach Hause geliefert. Nach der Montage und Übergabe braucht es keine weitere Oberflächenbehandlung, die ausdrücklich VERBOTEN ist!
5. Während des Gebrauchs darf das Möbel/die Tischplatte nicht dauerhaft mit Glas, Nylon oder Wachstuch bedeckt sein, da in diesem Fall die gleiche Luftfeuchtigkeit und entsprechende Klimatisierung oben und unten auf der Tischplatte und an den Kanten nicht gewährleistet werden kann! Wenn die untere und obere Oberfläche der Tischplatte nicht unter den gleichen Bedingungen (innerhalb der Grenzen unserer empfohlenen Luftfeuchtigkeits- und Trockentemperaturwerte) Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann, kann dies zu unerwünschten Verformungen, Schlüsselungen und Rissen führen, bei denen die Garantie nicht geltend gemacht werden kann.
6. Gelegentlich (zum Beispiel beim Essen) kann der Tisch mit einem Wachstuch oder einem Nylontischtuch abgedeckt werden. Diese sollten jedoch nach Gebrauch von der Oberfläche der Tischplatte entfernt werden. Wir empfehlen, eine Tischdecke auf den Tisch zu legen, die für Belüftung sorgt! Es ist nicht empfohlen, Objekte (Vasen, Kerzenhalter, Servierschalen, andere Dekorationselemente) dauerhaft an derselben Stelle auf das Massivholzmöbel zu stellen! Wenn diese Objekte auf dem Möbel dauerhaft an derselben Stelle bleiben, können sie Flecken auf der Oberfläche hinterlassen, da die UV-Strahlung unter den Objekten die Oberfläche des Möbels nicht erreicht. So kann das Möbel im Laufe der Zeit sozusagen reifen, d.h. sie wird normalerweise dunkler, aber helle Flecken können unter den festen Objekten bleiben. Es ist auch nicht empfohlen, eine, die Belüftung garantierende Tischdecke zu verwenden, die nicht die ganze Tisch-, Möbelplatte bedeckt. Ein Flecken kann auch unter einer solchen Tischdecke bleiben.
7. Das Möbel muss während des Gebrauchs vor Feuchtigkeit geschützt werden! Wenn Flüssigkeit auf das Möbel gelangt, muss darauf geachtet werden, dass die Flüssigkeit sofort mit einem gut ausgewringenen, nicht zu sehr feuchten Tuch entfernt wird! Dies gilt besonders für ätzende Flüssigkeiten wie Rotwein oder Kaffee. Wenn diese Flüssigkeiten in Minuten entfernt werden, können sie keine dauerhafte Verfärbung der Oberfläche verursachen. Wenn eine Flüssigkeit nicht sofort (in Minuten) von der Oberfläche entfernt wird, es ist verboten das Möbel zu scheuern! Ebenso ist die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln, die Chemikalien enthalten, VERBOTEN! Befolgen Sie in diesem Fall die Pflegeanweisung der Fa. EDELHOLZ! In allen anderen Fällen kann ein inkompetenter „Fleckentfernungsversuch“ zu dauerhaften Schäden führen!
8. Schützen Sie die Oberfläche des Möbels vor mechanischen Schädigungen! Schützen Sie die Oberfläche während des Gebrauchs mit einem Wachstuch, Nylon, Tischmatten oder ähnlichen Produkten, die einen entsprechenden Schutz bieten. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Gebrauch von der Tisch- oder Möbeloberfläche, um sie wieder frei zu halten. Es ist strengstens VERBOTEN, heißes Geschirr oder Objects ohne Tischuntersetzer, direkt auf die Tischplatte zu stellen! In diesem Fall ist die Verwendung eines Tischuntersetzers obligatorisch!



9. Verwenden Sie zum Reinigen und Pflegen Ihres Möbels immer die von uns empfohlenen Pflege- und Reinigungsmittel! Verwenden Sie auf keinen Fall allgemeine Reinigungsmittel, Entfetter oder andere chlorhaltige Produkte, da diese natürliche Holzoberflächen beschädigen können! Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige, kompatible Produkte!
10. Auf Ihrer Tischplatte verhält sich der Staub wie Schleifpapier, entfernen Sie ihn deshalb regelmäßig! Verwenden Sie dazu einen Handbesen mit weichen Borsten, ein weiches Wischtuch oder bei Esstischen sogar einen Handstaubsauger. Verwenden Sie keine Metallbürste, keinen Metallwäscher, kein synthetisches Tuch (z. B. Mikrofaser) oder andere Reinigungstücher mit starker Schleifwirkung. Beginnen Sie immer mit Trockenreinigung! Es ist verboten, die Tische/ Möbel mit viel Wasser zu reinigen!

TROCKENREINIGUNG VON HOLZTISCHEN

Die Trockenreinigung Ihres Tisches mit einem Handbesen mit weichen Borsten, einem weichen Wischtuch oder Handstaubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich erfolgen, bei einem Esstisch sogar mehrmals. Sollten Sie eine nicht entsprechende Mikrofaserstuch benutzen, könnten Sie bei der Entfernung des Staubes feine Kratzer auf der Tischplatte verursachen.

FEUCHTREINIGUNG VON HOLZTISCHEN

Wischen Sie Ihren Tisch in der Regel mit einem Baumwolltuch ab, das zuvor in sauberem Wasser eingeweicht und dann gut ausgewrungen wurde. Verwenden Sie OLI-NATURA Holzseife, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Dieses Konzentrat auf Seifenbasis eignet sich hervorragend für die regelmäßige Pflege hochwertiger Holztische, die mit Hartwachs behandelt wurden. Holzseife entfernt schnell und effektiv Fett und Verfärbungen, ohne die Farbe des Holzes zu verblassen. Verwenden Sie keine Allzweckreiniger! Herkömmliche Haushaltsreiniger können das Holz austrocknen und die Oberflächenbehandlung des Tisches beschädigen. Die sanfte Holzseife sorgt dafür, dass der Tisch schnell gereinigt und gepflegt wird.

Bitte verwenden Sie in unbegründeten Fällen keine Holzseife! Wenn Ihr Tisch nicht schmutzig ist, reicht es aus, sie einmal pro Woche oder alle zwei Wochen zu verwenden, wie unten beschrieben:

So wird's gemacht:

- Grobschmutz mit einem Handbesen mit weichen Borsten, einem weichen Wischtuch oder Handstaubsauger beseitigen.
- Gebinde der Holzseife vor Gebrauch gut schütteln.
- Es ist empfohlen, die Holzseifenlösung in einer Sprühflasche vorzubereiten. 5 ml Holzseife zu 1 Liter lauwarmem Wasser geben.
- Die Tischoberfläche sprühen, abwischen und trocknen lassen.

Hinweis: Vermeiden Sie die Reinigung mit viel Wasser!

AUFRISCHUNG UND PFLEGE VON HOLZTISCHEN

EDELHOLZ Massivholztische sind mit Hartwachs behandelt, die die Tischoberfläche vor verschiedenen Effekten wie verschütteten Flüssigkeiten oder Kratzern schützt. Diese Schicht wird jedoch durch regelmäßige Reinigung mit Holzseife allmählich dünner. Abhängig von der Belastung, dem Verschleiß der Oberfläche und der Häufigkeit der Reinigung mit Holzseife müssen die Tische mit OLI-NATURA Holzpflegewachs (alle 4-12 Monate) aufgefrischt werden!

Wir empfehlen den folgenden kleinen Test, um zu entscheiden, ob Auffrischung erforderlich ist: Lassen Sie ein wenig Wasser auf die Oberfläche der Tischplatte fallen. Wenn es sichtbar auf der Oberfläche „rollt“ und nicht zu tränken beginnt, ist der Schutz immer noch ausreichend und die Tischplatte erfordert keine Pflege!

Das Holzpflegewachs bildet einen einfach zu verwendenden Schutzfilm auf der Oberfläche des Massivholztisches, gleicht kleinere Kratzer und Oberflächenschäden aus, die Oberfläche wirkt wieder seidig und matt.

Die Pflege muss auf der gesamten Oberfläche durchgeführt!

So wird's gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife (siehe oben). Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegewachs tränken und auf das Holz auftragen (10-20 g/m²). Das Wachs in das Holz bis zu 10 Minuten einwirken lassen. Nach 10 Minuten mit dem weißen Baumwolltuch, von Hand das Öl in das Holz einmassieren, zuerst in kreisenden Bewegungen, und dann die Tischplatte in der gleichen Richtung wie das Holz abwischen.
- Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche verbleibt. Überschüssiges Öl gegebenenfalls mit einem Baumwolltuch von der Oberfläche tränken.
- Den frisch gepflegten Tisch 12 Stunden lang trocknen lassen! Die Feuchtreinigung ist 7 Tage nach der Behandlung VERBOTEN, da das Wachs Minimum 7 Tage benötigt, um auf der Tischoberfläche ausreichend auszuhärten!

ACHTUNG! Mit Holzpflegewachs getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Daher müssen das weiße Ölpad und das Baumwolltuch sofort nach dem Gebrauch in Wasser eingeweicht / gewaschen und in eine Plastiktüte gelegt werden, wobei die Öffnung des Beutels im Außenbehälter gebunden ist! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!